



















## 5.4 Status-LED og fejlafhjælpning

LED		Summer	Beskrivelse	Foranstaltning	Bemærkning
	Lyser grønt		Fejlfri		
	Blinker grønt		Åbningsignal aktivt		
	Blinker gult		Forkert kontakt for tilslutningsklemmerne	Kontrollér tilslutningsklemmerne	Kontakt servicepartneren, hvis fejlen fortsætter.
	Lyser gult		Begrænset funktion		Kontakt servicepartneren.
	Blinker gult		Fejlfunktion magnetsensor	Juster magnetsensoren manuelt (se monteringsvejledningen)	Kontakt servicepartneren, hvis fejlen fortsætter.
	Blinker gult/grønt		Låseelementerne kørt ud, mens døren er åben	Lås døren op før låsning	
	Lyser rødt		Forsyningsspænding defekt	Kontroller forsyningsspændingen	Kontakt servicepartneren, hvis fejlen fortsætter.
			Driftsspænding overskredet	Kontroller omgivelsestemperaturen	
			Justering af magnetsensoren mislykkedes	Kontrollér magnetens position	
	Lyser rødt		Fejl i styreenheden		Kontakt servicepartneren.
	Blinker rødt		Blokkørsel ved åbningsforløbet	Kontrollér for mekanisk træghed	Kontakt servicepartneren, hvis fejlen fortsætter.
				Kontrollér friløbscylinderen	
				Kontrollér at låseelementerne har frit indløb	

## 5.5 Servicepartner

Den nærmeste servicepartner kan findes på følgende internetside:



<https://www.siegenia.com/de/service/localdealer>

## 6 Yderligere informationer

Yderligere informationer til betjening af GENIUS 2.2 PANIK (bl.a. i forbindelse med SIEGENIA adgangskontrolsystemer) samt alle ofte stillede spørgsmål - FAQ - til emnet "SIEGENIA Smarhome" kan findes på den følgende SIEGENIA internetside:



<https://smarhome.siegenia.com>

## 7 Bortskaffelse

- Multilåsen og de ekstra leverede tilbehørsdele må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Overhold de lokalt gældende, nationale bestemmelser.
- Emballagen består af genbrugsmaterialer og kan afleveres til genbrug.



Elapparater hører ikke sammen med husholdningsaffaldet. Aflever apparatet, tilbehør og emballage til miljøvenligt genbrug.